

浄水フィルターの交換方法

(ATX 200 シリーズ)




フィルターカバー



①スライドロックボタンを上押し上げて、フィルターカバーを外します。

②浄水フィルターホルダーのツマミを左に回し、浄水フィルターを上引っ張ってください。浄水フィルターが外れます。



リセットスイッチ

③取り付け位置をよく確認の上、浄水フィルターをしっかりと差し込んで取り付け、浄水フィルターホルダーのツマミを右に回して固定します。(浄水フィルターにOリングが2箇所はめられているかご確認ください。)

④リセットスイッチを必ず押してください。交換ランプが消灯します。

⑤上記①と逆の要領でフィルターカバーを取り付けていただければ完了です。