

浄水フィルターの交換方法

(ATX 500 シリーズ)



① 本体左側のカバー固定ツメを押しながら、前側に向けて、フィルターカバーをはずします。

② 浄水フィルターホルダーのツマミを左に約40度回してロックをはずし、浄水フィルターを上へ引き上げ、取りはずします。



③ 取り付け位置をよく確認の上、浄水フィルターをしっかりと差し込んで取り付け、浄水フィルターホルダーのツマミを右に40度回して固定します。
(浄水フィルターにOリングが2箇所はめられているかご確認ください。)

④ 浄水フィルターのリセットボタンを押します。アラーム音が「ピーッ」と鳴り、液晶ディスプレイに「フィルターリセット」と表示されます。

⑤ 上記①と逆の要領でフィルターカバーを取り付けていただければ完了です。